

HASZNÁLATI, KEZELÉSI ÚTMUTATÓ

STCS 658 Vezeték nélküli csengő, HÁLÓZATI, 150m

Használat előtt kérjük, figyelmesen olvassa el a telepítési és kezelési útmutató és őrizze azt meg biztonságos helyen!

A CSOMAG TARTALMA:

- 1 db hálózatról működő beltéri egység/csengő
- 1 db nyomógomb
- 1 db CR2032 elem (a nyomógombhoz)
- csavarok és kétoldalú ragasztó a rögzítéshez
- használati útmutató



Az STCS 658 vezeték nélküli csengő hatótávolsága 150 m, amennyiben árnyékolás mentes a nyomógomb és a beltéri egység közötti kapcsolat.

Fontos: Falak, ajtók, és egyéb árnyékolók lecsökkenthetik a termék hatótávolságát (pl. fém kerítésoszlopra szerelik a nyomógombot).


BEÜZEMELÉS ÉS HASZNÁLAT:

Mielőtt felszerelné a készüléket, tesztelje mind a nyomógomb, mind a beltéri egység működését!

NYOMÓGOMB üzembe helyezése:


Távolítsa el óvatosan egy csavarhúzó segítségével nyomógomb hátlapját, majd húzza ki az elemet fedő fekete csíkot, mely gátolja az elem működésbe lépést az első használatig.

Ezt követően óvatosan, egy **határozott mozdulattal** helyezze vissza a hátlapot.



CSENGŐ üzembe helyezése:

A csengő beüzemeléséhez helyezze a beltéri egységet a hálózati konnektorba. A termék **kék visszajelző LED** fénye mutatja, hogy a készülék működésre készen áll.




CSENGŐHANG kiválasztása:

A kívánt csengőhangot 58 dallam közül tudja kiválasztani. Ehhez nyomja meg a felső gombot a készülék oldalán A csengő eltárolja az utoljára használt dallamot.



HANGERŐ beállítása:

A kívánt hangerőt 3 fokozat közül tudja kiválasztani. Ehhez nyomja meg a középső gombot a készülék oldalán A csengő eltárolja az utoljára használt hangerőt.



MŰKÖDÉSI FUNKCIÓK:

A készülék használatához 4 tetszőlegesen választható funkció áll rendelkezésre. A funkció

kiválasztásához nyomja meg az alsó gombot a készülék oldalán A csengő eltárolja az utoljára kiválasztott üzemmódot:

- csengés és villogó fény funkció
- csak csengés fény nélküli funkció
- csengés nélküli csak villogó fény funkció
- csengés és folyamatos fény funkció

Amennyiben a beltéri egység beüzemelésre került, nyomja meg a nyomógombot, hogy megbizonyosodjon arról, hogy a nyomógomb és a csengő is megfelelően működik.

Amennyiben a csengő nem szólal meg, nem működik megfelelően, olvassa el az erre vonatkozó leírásokat a **HIBAELHÁRÍTÁS** részben



NYOMÓGOMB FELSZERELÉSE VÉGLEGES HELYÉRE:

Amennyiben a tesztelést követően mind a beltéri egység/csengő, mind a nyomógomb megfelelően működik, úgy a nyomógomb végleges helyére történő felszereléséhez használja a csomagolásban található **kétoldalas ragasztószalagot**, vagy egy csavar segítségével helyezze azt el a falon. **Fontos:** Felragasztás előtt győződjön meg róla, hogy a **felület** (fal, vagy ajtófélfá) **teljesen tiszta és zsírmentes legyen. Ne helyezze a nyomógombot közvetlenül fémhez, zsanérhoz, vagy közel azokhoz.** Ez lecsökkentheti a hatótávolságot. Ilyen esetben **használjon fa alátétet a fém felület és a nyomógomb között.**

HIBAELHÁRÍTÁS:

Amennyiben:

a beltéri egység/csengő nem működik megfelelően:

- ellenőrizze a beltéri egységben/csengőben lévő elemet amennyiben szükséges cserélje a megfelelő típusnak megfelelően
- ellenőrizze a nyomógombban lévő elemet, és amennyiben szükséges cserélje a megfelelő típusnak megfelelően
- a használt elem lecsökkentheti a hatótávolságot
- elem cserélése esetén használjon megfelelő típusú elemet (nyomógombhoz 1xCR2032)

az elemek megfelelőek, de a beltéri egység/csengő nem működik

- ne helyezze a nyomógombot vagy a beltéri egységet/csengőt közvetlenül fémhez, zsanérhoz, vagy közel azokhoz. Ez lecsökkentheti a hatótávolságot. Ilyen esetben használjon fa alátétet a fém felület és a nyomógomb, illetve a beltéri egység/csengő között.
- ne helyezze a beltéri egységet/csengőt túl közel a vasbeton padlóhoz, mert ez is lecsökkentheti a hatótávolságot.
- próbáljon meg a lehető legközelebbi helyet megtalálni a beltéri egység/csengő és a nyomógomb között.
- próbálja **újrapirosítani** a beltéri egységet a nyomógombbal:

a; Helyezze a beltéri egységet a hálózati aljzatba.

b; Nyomja meg a készülék oldalán található alsó  működési funkció gombot 3-5 másodpercig, egészen addig, amíg „madáréneket” hangot nem hall.

c; A „madáréneket” hangot követően nyomja meg a nyomógomb gombját egymás után kétszer. Ha a beltéri egység „Dingdong” hangon megszólal, a párosítás sikeresen megtörtént.

c; Egy teszt segítségével győződjön meg a párosítás sikerességéről. Ha mégsem működik, kérjük ismételje meg az b-c lépéseket

Amennyiben **cserélni kívánja a meglévő nyomógombot, vagy további nyomógombot szeretne párosítani a beltéri egységhez**, kérjük kövesse az alábbi lépéseket:

a. Helyezze a beltéri egységet a hálózati aljzatba.

b. Nyomja meg a készülék oldalán található alsó  működési funkció gombot 10 másodpercig, amíg „Dingdong” hangot nem hall. A korábbi párosítás töröltődött.

FIGYELEM:

- Ne rögzítse a terméket közvetlen napfényre vagy vizes helyre, mert az tönkretetheti az elektromos alkatrészeket és lerövidítheti a hatótávolságot.
- Ne helyezze a készüléket fém felületre, kerítésre vagy ajtóra, mert ez zavarhatja a működést.
- Amennyiben a készülék hosszabb használat után nem működik, cserélje ki az elemet a nyomógombban.

A beltéri egység/csengő hatótávolsága függhet az elhelyezésétől, a hőmérséklettől és az elemek állapotától.

Műszaki adatok:

Típus:	STCS 658
Frekvencia:	433 MHz
Hangnyomás:	25-88dB
Tápellátás:	
nyomógomb:	1 db CR2032 elem (tartozék)
csengő:	220-240V ~50Hz hálózatról történő működés
hatótávolság nyílt terepen:	150m
hangjelzés:	58 dallam
Besorolás:	
nyomógomb védelme:	IP55; Class III,
csengő:	IP20; Class II

FIGYELEM:

Tartsa tiszteltben az EU környezetvédelmi előírásait! A termék értékes nyersanyagokat tartalmaz, és ezért nem tartozik a háztartási hulladékok körébe! Élettartama végén a kiselejtezett készüléket kérjük, hogy az elektronikai hulladék átvételére szakosodott hulladékgyűjtő helyen adja le. Kérdés esetén keresse a helyi hulladékkezelő szervezetet. Ezzel Ön védi a környezetet, az embertársai és a saját egészségét

Gyártó/Importőr/Importer:

STECK HUNGARIA Kft. 1119 Budapest, Fehérvári út 85. C épület, 4. emelet
Vevőszolgálat: Tel: +36 30 657-0941 www.steck.hu

info@steckhungaria.hu

CE Megfelelőség

Az Importőr tanúsítja, hogy az **STCS 658 Vezeték nélküli csengő, HÁLÓZATI, 150m** megfelel a rá vonatkozó európai uniós irányelveknek és alkalmazott harmonizált szabványainak.